

# بیرونی

## روبو مونوکوت

### دستورالعمل نگهداری

محافظ هیبرید چوبِ روبو مونوکوت

نظافت بیرونی



چطور چوب را در فضای بیرونی تمیز نگه داریم؟



صابون مونوکوت مخصوص فضای بیرونی پاک‌کننده بوده و همچنین برای چوب مفید است. از این محصول می‌توان برای نظافت سطوح چوبی در فضاهای بیرونی که با محصولات روبو مونوکوت پرداخت-کاری شده‌اند استفاده نمود. همچنین این محصول را جهت نظافت روزانه هم می‌توان بکار برد.

دستورالعمل:

۱. سطح مورد نظر را خیس کنید.
۲. بطری را تکان دهید تا محلول کاملاً مخلوط شود.
۳. یک لیتر از صابون مونوکوت را با سه لیتر آب پاکیزه در یک سطل مخلوط نمایید.
۴. سطح را با پارچه مخصوص گردگیری [۱] بدون کرک، خوب تمیز کنید.
۵. اجازه دهید سطح چوب به مدت نیم ساعت خشک شود.



صابون اکواسپری □ مونوکوت مخصوص فضای بیرونی

این محصول نمونه فوری و آماده صابون مونوکوت است. از این اسپری برای سطوح کوچک می‌توانید استفاده کنید. پس از خالی شدن بطری می‌شود از صابون مونوکوت برای دوباره پر کردن آن استفاده کرد.

دستورالعمل:

۱. سطح مورد نظر را خیس کنید.
۲. بطری را تکان دهید تا محلول کاملاً مخلوط شود.
۳. محلول را روی سطح چوب اسپری کنید.
۴. سطح را با پارچه مخصوص گردگیری □ بدون کرک، تمیز کنید.
۵. اجازه دهید سطح چوب به مدت نیم ساعت خشک شود.

طراوت بخشی و ترمیم فضای بیرونی



در صورت رشد خزه در تراس

پاسیو



تراس بدون خزه



چه موقع؟ هر سال



در صورت رشد خزه روی چوب

چوب‌های عمودی



بدون خزه



چه موقع؟ اولین مرتبه: بعد از یک سال

دفعه‌های بعدی: هر سه تا پنج سال



پاک‌کننده مونوکوت مخصوص چوب در فضای بیرونی



اجازه دهید سطح چوب خشک شود



محافظ هیبریدی مونوکوت مخصوص چوب

با آب نظافت کنید 



پاک‌کننده مونوکوت مخصوص چوب در فضای بیرونی

این محصول مونوکوت مخصوص نظافت فضاهای چوبی مثل تراس‌ها، حصارها، درب‌های بیرونی و سایبان‌های خودرو و غیره است. می‌توانید بوسیله آن لکه‌های خاکستری، رسوب‌های سبزرنگ و گرد و خاک را از بین ببرید.

دستورالعمل:

۱. سطح مورد نظر را با آب مرطوب کنید.
۲. مقداری از محلول را روی سطح بریزید.
۳. با یک فرچه پلاستیکی روی چوب را به طور عمودی و در راستای طول بسایید تا تمیز شود. این کار باعث تولید کف می‌شود. برای لکه‌های سخت و عمیق این عمل را تکرار کنید.
۴. سطح چوب را بطور کامل بشویید تا کف از بین برود.
۵. اجازه دهید چوب به خوبی خشک شود (حدود نیم ساعت در دمای ۲۰ درجه با تهویه مناسب).
۶. سپس با محصول محافظ چوب مونوکوت سطح را پوشش دهید.



محافظ هیبریدی مونوکوت مخصوص چوب

طراوت بخشیدن به رنگ و محافظت از سطوح چوبی بدون تغییر رنگ با همین محافظ هیبریدی انجام می-شود. با این کار دیگر نیازی به سمباده نخواهید داشت!

دستورالعمل:

۱. سطح چوب را با آب تمیز کرده و اجازه دهید خشک شود.

۲. روغن هیبریدی مونوکوت را به روی سطح بمالید.

۳. چند دقیقه تا انجام واکنش منتظر بمانید.

۴. روغن اضافه را از روی چوب پاک کنید.



توجه: احتمال آتش گرفتن پارچه‌های آغشته به این روغن وجود دارد. پس از استفاده، بایستی پارچه را پیش از دور انداختن کاملاً خیس کنید.



توصیه‌ها:

- دفعات نگهداری سطوح چوبی عمودی می‌تواند در موارد مختلف متفاوت باشد. در برخی موارد بسته به نوع چوب، رنگ روغن و محیط مورد نظر دفعات بیشتری از نگهداری مورد نیاز است. تراس‌ها باید هر سال مورد نظافت قرار گیرند.

رنگ مورد استفاده خود را مشخص کنید:

تاریخ درخواست:.....



تقویم دفعات نظافت:

سطح چوبی را چه وقت نظافت کردید؟ ...../...../.....

نظافت اول: ...../...../..... نظافت دوم: ...../...../.....

نظافت سوم: ...../...../..... نظافت چهارم: ...../...../.....

نظافت‌های بعدی:.....